



Fiche

+ claire

+ facile d'utilisation

+ complète

Rejoignez-nous sur



L'APPLI PUM
téléchargez-la !



- N°1 Coller du PVC (Soudure à froid)
- N°2 Sertir du multicouche
- N°3 Sertir du PER
- N°4 Poser un raccord à glissement de bague PER
- N°5 Électrosouder du PEHD pour l'AEP
- N°6 Assembler du PEHD avec des raccords à compression
- N°7 Gérer la dilatation en évacuation
- N°8 Poser un caniveau
- N°9 Poser une fosse septique toutes eaux
- N°10 Poser une cuve de récupération des EP



PUM Plastiques S.A.S.

ZAC Croix Blandin - 4 rue René Francart
51100 REIMS

Tél. 03 26 82 17 17 - Fax 03 26 82 98 24
commerce@pumplastiques.com

320 441 108 RCS REIMS - Code APE 4669B



PUM PRATIQUE

N°4

Le guide de mise en œuvre



POSER UN RACCORD
À GLISSEMENT
DE BAGUE PER





EN BREF

Application :
Alimentation Eau Chaude, Froide, Sanitaire,
chauffage et plancher chauffant.



LES PRODUITS

Étape 1 COUPER

- 9463 Cisaille coupe-tube plastique Ø 12 à 32
- 35589 Cisaille coupe-tube plastique Ø 12 à 42

Étape 2 ÉVASER

- 13390 Pince à emboîture Ø 12 à 25
- 60574 Coffret pince à évaser Ø 12 à 32

Étape 3 PINCE POUR RACCORDS À GLISSEMENT

- 47427 Pince à glissement de bague Ø 12 à 25
- 61633 Coffret pince à glissement de bague Ø 12 à 20
- 60573 Coffret pince à glissement de bague Ø 12 à 32

Étape 4 ACCESSOIRES

- 46846 Ressort de cintrage pour PER Ø 12
- 45727 Ressort de cintrage pour PER Ø 16
- 45728 Ressort de cintrage pour PER Ø 20

Retrouvez l'ensemble de la gamme sur notre catalogue général
=> Chapitre 1 - Alimentation E.C.F.S. - Chauffage.

PRÉPARATION

1 COUPER LE TUBE D'ÉQUERRE



A l'aide d'une pince coupe-tube adaptée.

2 ENFILER LA BAGUE



3 ÉVASER ...



Évaser en prenant garde au croquage. Faire tourner la pince lors de l'opération.

Si croquage (marque blanche apparaissant sur le tube) retourner à l'étape 1.



FIXATION DU RACCORD

4 INSÉRER LE RACCORD



Laisser une cannelure dépasser.

1 ESPACE = 1 CANNELURE

5 INSÉRER LE BUTOIR ET L'INSERT



Au diamètre correspondant au raccord.

6 ACTIONNER LA PINCE



Actionner la pince pour faire glisser la bague jusqu'à la butée.